

ALCOHOLÍMETRO A MONEDAS

BLOW & GO



Fuel sensor.



CDP 4600 BLACK DIGITAL

Dimensiones Pack : 280 x 410 x 154 mm.

Dimensiones:

Peso:
Peso: 5 Kg.

El alcoholímetro a monedas Blow & Go CDP 4600 BLACKDIGITAL ha sido diseñado para negocios de restauración de medio/alto nivel. Su cuidado diseño se adapta a cualquier establecimiento. Incluye pantalla táctil con mensajes de texto claros, intuitivos y precisos.

Características generales:

- Alcoholímetro a monedas para restauración equipado con exclusivo módulo sensor electroquímico re-calibrable y/o reemplazable.
- Panel con pantalla operativa táctil True color 4,3" TFT con explicaciones ilustrativas gráficas claras de funcionamiento.
- Fabricado con carcasa metálica muy compacta y resistente anti-vandalismo.
- Especialmente diseñado para lugares públicos y el sector de la hostelería:
 - Restaurantes.
 - Salas de fiestas.
 - Hoteles, etc.
 - Parkings.
- También se contempla su ubicación en:
 - Casinos.
 - Discotecas.
- Máxima precisión en la medición gracias a su sensor electroquímico de última generación con posibilidad de re-calibración y/o sustitución.
- Muy intuitivo y fácil de usar. Incorpora pantalla digital táctil con mensajes escritos e iconos gráficos que se iluminan para guiar al usuario mientras realiza la prueba.
- Mientras permanece encendido, muestra la hora y fecha en formato digital para captar la atención de posibles usuarios.
- Fácil sistema de instalación en la pared.
- Incorpora amplio monedero con cajetín para recolección de monedas. La capacidad del depósito es de más de 300 monedas en función del diámetro y espesor.
- Se puede modificar el diámetro y espesor para adaptarlo a cualquier tipo que se desee.
- Las pruebas se realizan soplando a través de boquillas (pajitas de refresco estándar disponibles en cualquier hipermercado).
- Posee certificación internacional para Europa y EEUU.
- Producto diseñado por CDP sometido a rigurosos test de comprobación antes de salir a la venta.
- En pedidos importantes, existe la posibilidad de adquirir el producto con texto en el idioma que se desee y desarrollo de firmware a medida.



Especificaciones técnicas:

- Pantalla operativa táctil True color 4,3" TFT.
- RTC: Función de reloj en pantalla en formato de 12/24.
- Tipo de sensor: Electroquímico de última generación con módulo de sustitución.
- Dispone de módulo reemplazable de sensor electroquímico de sencilla manipulación.
- Posibilidad de calibración en periodos recomendados: 6 meses a 1 año máximo.
- Rango de medidas: 0.00 – 2.00 mg/L BrAC. (0.00 – 4.00 BAC).
- Tiempo de muestra de aire: 6 seg.
- Tiempo de análisis: 3-10 seg.
- Formato de datos: Mg/L (BrAC), g/L (Promile) y % BAC.
- Precisión: +/- 0.003 Mg/L BrAC.
- Alimentación: AC 110 ~ 220, DC 9v.
- N° de monedas requeridas para activar la prueba: 0 a 15 configurable por el usuario.
- Diámetro de monedas: 20mm – 28mm.
- Espesor de las monedas: 1.2mm – 2.5mm.
- Capacidad del depósito de monedas: aprox. 200 / 300 uds.
- Diámetro tolerancia: 18-31mm y espesor: 1.2mm-3.0mm.
- Capacidad del depósito de pajitas: Aprox. 300 pcs = 7mm.
- Peso: 5,0 kg.
- Dimensiones: 250 x 105 x 400 (mm).