

adventure car



- HD 1080**
H.264 FULL HD 1080P
- H.264**
MOVIE 2.5
- 32GB**
ESP. 40
- SUPPORT**
UP TO 32GB
- 2.5" TFT**
- WIDE-ANGLE**
RECORDING
ANGLE (UP TO 170°)
- HDMI**
- WIDE-ANGLE**
MULTI-TASKING
VIEWING
- LOW**
ILLUMINATION
OPERATION
- NIGHT**
VISION LED

Dimensiones pack: 150 x 90 x 75 mm
Dimensiones producto: 110 x 57 x 25 mm

Peso:
Peso pack: 300 gr
Peso producto: 100 gr



DVR Adventure Car AR-720P4

Equipada con una memoria extraíble de tipo micro SD de hasta 32GB que permite grabaciones continuas de hasta 64 horas en una cinta "sin-fin" dependiendo de la resolución y la SD, de manera que si no hemos descargado el contenido al PC, el sistema grabará automáticamente encima de las antiguas grabaciones. Así solo descargaremos lo que nos interese y no tendremos que estar pendientes de si se acaba la memoria. Las descargas de los videos a PC son muy simples y se realizan mediante traspaso de datos desde la tarjeta de memoria SD, con un programa incluido.

Este dispositivo permite un gran número de aplicaciones, Supervisión de vehículos de reparto o transporte, furgonetas, etc.

1. Instalación en vehículos de seguridad o policía para la vigilancia o monitorización de acciones o individuos.
2. Vigilancia de zonas protegidas desde el vehículo de seguridad.
3. Grabación de competiciones o eventos deportivos desde el vehículo como, por ejemplo, rutas 4X4, en bici, etc.
4. Grabación de paisajes desde un vehículo para reportajes o disfrute personal.
5. Pruebas con valor judicial en video en caso de accidente no caso por parte de otros conductores. Ver noticia: http://www.antena3.com/noticias/trafico/minicamaras-coche-ayudan-cazar-conductores-acosadores_2010072400037.html#

Características generales:

- DVR portátil con pantalla de 2" TFT LCD de alta resolución (Grabador REAL HD)
- Formato de video de alta compresión.
- Grabación cíclica con sobre escritura de ficheros antiguos no bloqueados por el sensor G.
- Soporta tarjetas de memoria micro SD desde 4Gb hasta 32 GB
- Sensor fuerzas G con bloqueo de grabación automático.
- Lente: Horizontal 120 grados
- Sensor de imagen: 1.3M CMOS sensor.
- Formato de video AVI con compresión MJPEG.
- Soporta hora y fecha sobre impresión después de su encendido.
- Alta velocidad de grabación y respuesta rápida a la luz
- Almacenamiento por secciones repetitivo.
- Alimentación: DC 5V – Con batería Li-ion 3.7V 430mA.
- Interface: AV
- Micrófono incluido
- Soporta 5 lenguajes.

Qué accesorios incluye:

- Manual de usuario.
- Cargador para el coche (Incluye un adaptador 12V/24V que convierte a 5V.
- Soporte de montaje.
- Cable AV.
- Tarjeta SD 8Gb (incluida) y lector de tarjeta para PC.